

T H I N K G R E E N

Przy naszych produktach
znajdziesz wydrukowane
instrukcje obsługi
wyłącznie w języku
polskim oraz angielskim.

Jeśli potrzebujesz więcej
to na kolejnych stronach
znajdują się instrukcje
obsługi w językach :

There is a printed manual
in English and Polish
languages added
to each our product.

If you need more,
you will find manuals
in other languages
on next pages.



1. PL



2. EN



3. CS



4. DE



5. ES



6. FR



7. IT



8. RO



9. SV

Power bank SEGURO 10 000 mAh (45124)

INSTRUKCJA

Dane techniczne:

- Typ akumulatora: akumulator litowo-polimerowy.
- Wejście Micro USB i USB.
- Pojemność: 10 000 mAh.
- Napięcie – wejście 5V/2A/wyjście 5V/2A.
- Materiał obudowy: ABS+guma.
- 3 płaszczyzny regulacji uchwytu.

Wskazówki dotyczące użytkowania:

Aby naładować produkt:

- a. Podłącz produkt do źródła zasilania za pomocą kabla ładującego lub któregośkolwiek kabla znajdującego się na spodzie urządzenia.
- b. Podczas ładowania produktu świecą się wskaźniki LED, a po całkowitym naładowaniu świecą się 4 diody LED.

Aby naładować urządzenie/urządzenia elektroniczne za pomocą tego produktu:

- a. Podłącz port wyjściowy do urządzenia/urządzeń za pomocą kabla ładującego zewnętrznego lub znajdującego się pod spodem urządzenia.
- b. Naciśnięcie przycisku dwukrotnie przerywa ładowanie.
- c. Po odłączeniu urządzenia, produkt wyłącza się automatycznie.

Bezpieczeństwo i środki ostrożności:

1. Nie uderzaj produktu tępym lub ostrym przedmiotem. Nie rzucaj produktem ani nie upuszczaj go - może to spowodować uszkodzenia.
2. Do ładowania produktu użyj adaptera z wyjściem 5,0V-5,5V.
3. Używając go, należy dbać o prawidłowe napięcie, aby uniknąć uszkodzenia produktu i powiązanego sprzętu.
4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji produktu.
5. W przypadku braku mocy wyjściowej produkt należy naładować.
6. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu. Nigdy nie należy umieszczać ani używać produktu w warunkach wilgotnych lub zanieczyszczonych.
7. Nie wrzucać produktu do ognia.
8. Nigdy nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem, zwłaszcza w przypadku podłączonych akcesoriów.
9. Nie należy demontować lub montować naszych produktów w celu zmiany systemu zabezpieczeń - może to spowodować pożar lub eksplozję.
10. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nietypowy zapach, przegrzanie, odbarwienie lub zmiana kształtu, należy zaprzestać używania tego produktu.
11. Nie podłączać i odłączać z dużą siłą - może to doprowadzić do uszkodzenia gniazdka i urządzeń.
12. Produkt może nagrzewać się po długim okresie użytkowania.
13. Po zakończeniu ładowania urządzeń należy wyjąć przewód ładowania, aby uniknąć zmniejszenia pojemności produktu.
14. Produkt posiada wbudowany akumulator litowy, należy używać go ostrożnie.
15. Należy używać wyłącznie akcesoriów i adaptera (jeśli jest konieczny) dedykowanych dla tego produktu.
16. Rozładuj i naładuj power bank przynajmniej raz na parę tygodni. To pozwoli utrzymać baterię w dobrym stanie. W niektórych przypadkach ciągłe ładowanie baterii, a nierozładowywanie jej może spowodować zużycie power banku nawet w ciągu kilku miesięcy.
17. Jeżeli power bank nie będzie używany w ciągu miesiąca, należy przechowywać naładowaną wcześniej w ponad 50% baterię w chłodnym i suchym miejscu z dala od metalowych przedmiotów. NIE należy stosować krótkich cykli ładowania – skracają one żywotność baterii.

Pojemność to nominalna pojemność akumulatora. Efektywna ilość transferu energii może się różnić.

UWAGA!

Po ogrzaniu do bardzo wysokiej temperatury akumulatory litowo-polimerowe mogą się zapalić, eksplodować lub wyciekać. Nie należy ich przechowywać w samochodzie w gorące i słoneczne dni. Zwarcie akumulatora może spowodować pożar lub eksplozję. Nie należy otwierać akumulatora. Akumulatory litowo-polimerowe zawierają urządzenia zabezpieczające, które w przypadku ich uszkodzenia mogą spowodować zapłon lub eksplozję akumulatora. Ładowanie akumulatora stwarza ryzyko. Podczas ładowania akumulator nagrzewa się, co może prowadzić do wybuchu.



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

Produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.



Spółka Asgard Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. "Nowego podejścia" Unii Europejskiej.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polska
Kraj pochodzenia: Chiny



Power bank SEGURO 10 000 mAh (45124)

MANUAL

Specifications:

- Battery Type: lithium polymer battery.
- Micro & USB Input.
- Capacity: 10 000 mAh.
- Voltage: input/output: 5V/2.1A.
- Case Material: ABS+rubber.
- 3 levels of grip adjustment.

Usage guideline:

To charge the product:

- a. Connect the product to a power source with the charging cable or any other cable provided on the bottom of the device.
- b. When charging the product, the LED indicator will light up, and 4 LED lights will turn on when it is fully charged.

To charge your electronic device(s) using this product:

1. Connect the output port to the device (s) with the external charging cable or on the underside of the device.
2. Pressing the button twice stops charging.
3. The product will be automatically turned off when disconnecting the device.

Security and Precaution:

1. Please do not strike the product with any blunt or sharp article. Do not throw or drop this product to avoid causing damages.
2. Please use adaptor with output 5.0V-5.5V to charge this product.
3. It must be used with the correct voltage to avoid damage to the product and associated equipment.
4. The suppliers assume no responsibility for any damages that may happen with the improper operation of this product.
5. If no power output from the product, you just need to recharge it to make it back to normal.
6. Keep this product in a dry place. Never place or use the product in wet or dirty conditions.
7. Do not throw this product into a fire.
8. Never let children to play with it, especially for the accessories.
9. Please do not disassemble and refit our products to change the protection system, it may cause fire or explosion.
10. Please stop using this product if any abnormalities occur, such as abnormal smell, overheat, discolor or shape change.
11. Please do not pull in and out with strong force to avoid the damage to the socket and your devices.
12. It is normal that product will become hot after keep using for a long time.
13. After finished charging your devices, please remove the charging cable to avoid consuming the capacity of this product.
14. This product has built-in lithium battery, please use carefully.
15. All accessories and adaptor (if necessary) will be only used for this product.
16. Discharge and recharge the power bank at least once every couple of weeks. This will keep the battery in good condition. In some cases, charging the battery continuously and not discharging it can cause the power bank to be used up even within a few months.
17. If the power bank is not used within a month, store the battery that has been charged more than 50% in a cool and dry place away from metal objects. DO NOT use short charging cycles - they shorten battery life.

The capacity is a nominal battery capacity. Effective amount of energy transfer may vary.

ATTENTION!

Rechargeable Li-poly batteries may ignite, explode or leak if they are heated to very high temperatures. They should not be stored in the car during hot and sunny days. A battery Short circuit can cause the ignition or explosion. Do not open the battery. Rechargeable Li-poly batteries contain safety devices which, if damaged, can also cause the battery to ignite or explode. Charging a battery is dangerous. When charging battery heats up, which can lead to explosion.



Information on Disposal for Users of Waste Electrical & Electronic Equipment:

This symbol on the product means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.



Asgard sp z o.o. hereby declares that this product complies with the essential requirements of the New Approach Directives of the European Union.



MANUÁL

Specifikace:

- Typ baterie: lithium-polymerová baterie.
- Micro & USB vstup.
- Kapacita: 10 000 mAh.
- Napětí: vstup/výstup: 5V/2,1A.
- Materiál pouzdra: ABS + guma.
- 3 úrovně nastavení rukojeti.

Návod k použití:

K nabití produktu:

- a. Připojte produkt ke zdroji napájení pomocí nabíjecího kabelu nebo jiného kabelu dodaného na spodní straně zařízení.
- b. Při nabíjení produktu se rozsvítí kontrolka LED a po úplném nabití se rozsvítí 4 kontrolky LED.

Chcete-li nabíjet elektronická zařízení pomocí tohoto produktu:

1. Připojte výstupní port k zařízení (zařízením) pomocí externího nabíjecího kabelu nebo na spodní straně zařízení.
2. Dvojitém stisknutím tlačítka se nabíjení zastaví.
3. Při odpojení zařízení se produkt automaticky vypne.

Bezpečnost a opatrnost:

1. Neudeřujte prosím do produktu žádným tupým nebo ostrým předmětem. Neházejte a nepouštějte tento výrobek, aby nedošlo k poškození.
2. K nabíjení tohoto produktu použijte adaptér s výstupem 5,0V-5,5V.
3. Musí být používán se správným napětím, aby nedošlo k poškození produktu a souvisejícího zařízení.
4. Dodavatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které mohou vzniknout nesprávným provozem tohoto produktu.
5. Pokud produkt nevydává energii, stačí jej dobít, aby se vrátil do normálu.
6. Uchovávejte tento výrobek na suchém místě. Nikdy neumísťujte ani nepoužívejte výrobek ve vlhkém nebo špinavém prostředí.
7. Nevhazujte tento výrobek do ohně.
8. Nikdy nedovolte dětem, aby si s ním hrály, zejména kvůli příslušenství.
9. Nerozebírejte a znovu nemontujte náše produkty, abyste změnili ochranný systém, mohlo by to způsobit požár nebo výbuch.
10. Přestaňte prosím tento produkt používat, pokud se vyskytnou jakékoli abnormality, jako je abnormální zápach, přehřátí, změna barvy nebo změny tvaru.
11. Nevytahujte a nevytahujte velkou silou, aby nedošlo k poškození zásuvky a vašich zařízení.
12. Je normální, že se výrobek po delším používání zahřeje.
13. Po dokončení nabíjení zařízení odstraňte nabíjecí kabel, aby nedošlo ke spotřebě kapacity tohoto produktu.
14. Tento produkt má vestavěnou lithiovou baterii, používejte jej prosím opatrně.
15. Veškeré příslušenství a adaptér (v případě potřeby) budou použity pouze pro tento produkt.
16. Vybijte a nabijte powerbanku alespoň jednou za pár týdnů. Tím udržíte baterii v dobrém stavu. V některých případech může neustálé nabíjení baterie a její nevybití způsobit, že se powerbanka vybije i během několika měsíců.
17. Pokud powerbanku do měsíce nepoužíváte, uložte baterii nabitou na více než 50 % na chladném a suchém místě mimo kovové předměty. NEPOUŽÍVEJTE krátké nabíjecí cykly - zkracují životnost baterie.

Kapacita je jmenovitá kapacita baterie. Efektivní množství přenosu energie se může lišit.

POZORNOST!

Dobíjecí Li-poly baterie se mohou vznítit, explodovat nebo vytečt, pokud jsou zahřáté na velmi vysoké teploty. Během horkých a slunečných dnů by se neměly skladovat v autě. Zkrat baterie může způsobit vznícení nebo výbuch. Neotvírejte baterii. Dobíjecí Li-poly baterie obsahují bezpečnostní zařízení, která v případě poškození mohou také způsobit vznícení nebo explozi baterie. Nabíjení baterie je nebezpečné. Při nabíjení se baterie zahřívá, což může vést k výbuchu.



Informace o likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení pro uživatele:

V souladu s evropskou směrnicí 2002/96 / ES o použitých elektrických a elektronických zařízeních (Odpad z elektrických a elektronických zařízení - WEEE) je produkt označen přeškrtnutým kontejnerem na odpady. Výrobky označené tímto symbolem by po skončení jejich životnosti neměly být využívány nebo likvidovány s jiným domovním odpadem. Uživatel je povinen zavést se použitých elektrických a elektronických zařízení jejich dodáním na určené místo, kde je takový nebezpečný odpad podroben procesu recyklace. Shromažďování tohoto typu odpadu na vyhrazených místech a řádný proces jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadu z elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Za účelem získání informací o tom, kde a jak lze ekologicky zlikvidovat použité elektrické a elektronické zařízení, by se měl uživatel obrátit na příslušný místní úřad, místo sběru odpadu nebo prodejní místo, kde bylo zařízení zakoupeno.



Asgard sp z o.o. tímto prohlašuje, že tento produkt splňuje základní požadavky směrnice nového přístupu Evropské unie.



Spezifikationen:

- Batterietyp: Lithium-Polymer-Batterie.
- Mikro- und USB-Eingang.
- Kapazität: 10 000 mAh.
- Spannung: eingang/ausgang: 5 V/2,1 A.
- Gehäusematerial: ABS + Gummi.
- 3 Stufen der Griffeinstellung.

Nutzungsrichtlinie:

Um das Produkt aufzuladen:

- a. Schließen Sie das Produkt mit dem Ladekabel oder einem anderen Kabel an der Unterseite des Geräts an eine Stromquelle an.
- b. Beim Aufladen des Produkts leuchtet die LED-Anzeige auf und 4 LED-Leuchten schalten sich ein, wenn es vollständig aufgeladen ist.

So laden Sie Ihr(e) elektronische(s) Gerät(e) mit diesem Produkt auf:

1. Verbinden Sie den Ausgangsanschluss mit dem/den Gerät(en) mit dem externen Ladekabel oder an der Unterseite des Geräts.
2. Durch zweimaliges Drücken der Taste wird der Ladevorgang beendet.
3. Das Produkt wird automatisch ausgeschaltet, wenn das Gerät getrennt wird.

Sicherheit und Vorsorge:

1. Bitte schlagen Sie nicht mit stumpfen oder scharfen Gegenständen auf das Produkt. Dieses Produkt nicht werfen oder fallen lassen, um Schäden zu vermeiden.
2. Bitte verwenden Sie einen Adapter mit einem Ausgang von 5,0 V bis 5,5 V, um dieses Produkt aufzuladen.
3. Es muss mit der richtigen Spannung verwendet werden, um Schäden am Produkt und der zugehörigen Ausrüstung zu vermeiden.
4. Die Lieferanten übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Betrieb dieses Produkts entstehen können.
5. Wenn das Produkt keine Leistung abgibt, müssen Sie es nur aufladen, um es wieder normal zu machen.
6. Bewahren Sie dieses Produkt an einem trockenen Ort auf, Stellen oder verwenden Sie das Produkt niemals unter nassen oder schmutzigen Bedingungen.
7. Werfen Sie dieses Produkt nicht ins Feuer.
8. Lassen Sie Kinder niemals damit spielen, insbesondere nicht mit dem Zubehör.
9. Bitte zerlegen und montieren Sie unsere Produkte nicht, um das Schutzsystem zu ändern, da dies zu Bränden oder Explosionen führen kann.
10. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn Anomalien auftreten, wie z. B. ungewöhnlicher Geruch, Überhitzung, Verfärbung oder Formänderung.
11. Bitte nicht mit starker Kraft ein- und ausziehen, um Schäden an der Steckdose und Ihren Geräten zu vermeiden.
12. Es ist normal, dass das Produkt nach längerem Gebrauch heiß wird.
13. Nachdem Sie Ihre Geräte aufgeladen haben, entfernen Sie bitte das Ladekabel, um die Kapazität dieses Produkts nicht zu verbrauchen.
14. Dieses Produkt verfügt über eine eingebaute Lithiumbatterie, bitte vorsichtig verwenden.
15. Alle Zubehörteile und Adapter (falls erforderlich) werden nur für dieses Produkt verwendet.
16. Entladen und laden Sie die Powerbank mindestens alle paar Wochen einmal auf. Dadurch bleibt die Batterie in gutem Zustand. In einigen Fällen kann das kontinuierliche Laden des Akkus und das Nichtentladen dazu führen, dass die Powerbank sogar innerhalb weniger Monate aufgebraucht ist.
17. Wenn die Powerbank innerhalb eines Monats nicht verwendet wird, lagern Sie den zu mehr als 50 % geladenen Akku an einem kühlen und trockenen Ort, fern von Metallgegenständen. Verwenden Sie KEINE kurzen Ladezyklen – sie verkürzen die Lebensdauer der Batterie.

Die Kapazität ist eine nominale Batteriekapazität. Die effektive Menge an Energieübertragung kann variieren.

AUFMERKSAMKEIT!

Wiederaufladbare Li-Poly-Batterien können sich entzünden, explodieren oder auslaufen, wenn sie auf sehr hohe Temperaturen erhitzt werden. Sie sollten an heißen und sonnigen Tagen nicht im Auto aufbewahrt werden. Ein Batteriekurzschluss kann eine Entzündung oder Explosion verursachen. Öffnen Sie den Akku nicht. Wiederaufladbare Li-Poly-Akkus enthalten Sicherheitsvorrichtungen, die bei Beschädigung ebenfalls dazu führen können, dass sich der Akku entzündet oder explodiert. Das Laden eines Akkus ist gefährlich. Beim Laden erwärmt sich der Akku, was zu einer Explosion führen kann.



Ordnungsgemäße Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Geräten:

Dieses Produkt ist gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet. Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht mit dem übrigen Hausmüll entsorgt oder weggeworfen werden. Der Benutzer ist verpflichtet, gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte an einer dafür vorgesehenen Stelle abzugeben, an der solche gefährlichen Abfälle recycelt werden. Die Ansammlung solcher Abfälle an getrennten Orten und ein entsprechendes Recyclingverfahren tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten ist vorteilhaft für die menschliche Gesundheit und die Umwelt. Für Informationen darüber, wo und wie gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte umweltgerecht entsorgt werden können, sollte sich der Anwender an die zuständige Gemeindeverwaltung, die Sammelstelle oder die Verkaufsstelle wenden, bei der das Gerät gekauft wurde.



Die Firma Asgard Sp. z o.o. erklärt, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der EU-Richtlinien zum "Neuen Prinzip" entspricht.



MANUAL

Especificaciones:

- Tipo de batería: batería de polímero de litio.
- Entrada micro y USB.
- Capacidad: 10 000 mAh.
- Voltaje: entrada/salida: 5V/2.1A.
- Material de la caja: ABS + caucho.
- 3 niveles de ajuste de agarre.

Pauta de uso:

Para cargar el producto:

- a. Conecte el producto a una fuente de alimentación con el cable de carga o cualquier otro cable provisto en la parte inferior del dispositivo.
- b. Al cargar el producto, el indicador LED se encenderá y 4 luces LED se encenderán cuando esté completamente cargado.

Para cargar su(s) dispositivo(s) electrónico(s) usando este producto:

1. Conecte el puerto de salida a los dispositivos con el cable de carga externo o en la parte inferior del dispositivo.
2. Presionando el botón dos veces se detiene la carga.
3. El producto se apagará automáticamente al desconectar el dispositivo.

Seguridad y Precaución:

1. No golpee el producto con ningún objeto romo o afilado. No arroje ni deje caer este producto para evitar causar daños.
2. Utilice un adaptador con salida de 5,0 V-5,5 V para cargar este producto.
3. Debe usarse con el voltaje correcto para evitar daños al producto y al equipo asociado.
4. Los proveedores no asumen ninguna responsabilidad por los daños que puedan ocurrir con el funcionamiento inadecuado de este producto.
5. Si no hay salida de energía del producto, solo necesita recargarlo para que vuelva a la normalidad.
6. Mantenga este producto en un lugar seco. Nunca coloque ni use el producto en condiciones húmedas o sucias.
7. No arroje este producto al fuego.
8. Nunca deje que los niños jueguen con él, especialmente con los accesorios.
9. No desmonte ni vuelva a montar nuestros productos para cambiar el sistema de protección, ya que puede provocar un incendio o una explosión.
10. Deje de usar este producto si ocurre alguna anomalía, como un olor anormal, sobrecalentamiento, decoloración o cambio de forma.
11. No tire hacia adentro y hacia afuera con mucha fuerza para evitar daños en el enchufe y sus dispositivos.
12. Es normal que el producto se caliente después de usarlo durante mucho tiempo.
13. Después de terminar de cargar sus dispositivos, retire el cable de carga para evitar consumir la capacidad de este producto.
14. Este producto tiene una batería de litio incorporada, utilícelo con cuidado.
15. Todos los accesorios y el adaptador (si es necesario) se utilizarán únicamente para este producto.
16. Descargue y recargue el banco de energía al menos una vez cada dos semanas. Esto mantendrá la batería en buenas condiciones. En algunos casos, cargar la batería continuamente y no descargarla puede hacer que el banco de energía se agote incluso en unos pocos meses.
17. Si el banco de energía no se usa dentro de un mes, guarde la batería que se ha cargado más del 50 % en un lugar fresco y seco lejos de objetos metálicos. NO utilice ciclos de carga cortos, ya que acortan la vida útil de la batería.

La capacidad es una capacidad nominal de la batería. La cantidad efectiva de transferencia de energía puede variar.

!ATENCIÓN!

Las baterías recargables de polímero de litio pueden encenderse, explotar o tener fugas si se calientan a temperaturas muy altas. No deben almacenarse en el automóvil durante los días calurosos y soleados. Un cortocircuito en la batería puede provocar la ignición o la explosión. No abra la batería. Las baterías recargables de polímero de litio contienen dispositivos de seguridad que, si se dañan, también pueden hacer que la batería se encienda o explote. Cargar una batería es peligroso. Al cargar la batería se calienta, lo que puede provocar una explosión.



Eliminación correcta de equipos eléctricos y electrónicos usados:

El producto está marcado con un cubo de basura tachado, de acuerdo con la Directiva europea 2002/96 / EC sobre equipos eléctricos y electrónicos usados (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - WEEE). Los productos marcados con este símbolo no deben utilizarse ni desecharse con otros residuos domésticos después del final de su vida útil. El usuario está obligado a deshacerse de los equipos eléctricos y electrónicos usados entregándolos en un punto designado, donde dichos desechos peligrosos se someten al proceso de reciclaje. La recogida de este tipo de residuos en lugares específicos y el proceso adecuado de su recuperación contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos tiene un efecto beneficioso sobre la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre dónde y cómo desechar los equipos eléctricos y electrónicos usados de una manera ambientalmente segura, el usuario debe comunicarse con la autoridad local correspondiente, el punto de recolección de desechos o el punto de venta donde se compró el equipo.



Asgard Sp. zoo. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas de "Nuevo Enfoque" de la UE.



Batterie externe SEGURO 10 000 mAh (45124)

MANUEL

Caractéristiques:

- Type de batterie: batterie lithium-polymère.
- Entrée micro et USB.
- Capacité: 10 000 mAh.
- Tension: entrée/sortie: 5 V/2,1 A.
- Matériau du boîtier: ABS + caoutchouc.
- 3 niveaux de réglage de la poignée.

Directive d'utilisation:

Pour charger le produit:

- a. Connectez le produit à une source d'alimentation avec le câble de charge ou tout autre câble fourni au bas de l'appareil.
- b. Lors de la charge du produit, le voyant LED s'allume et 4 voyants LED s'allument lorsqu'il est complètement chargé.

Pour recharger votre ou vos appareils électroniques à l'aide de ce produit:

1. Connectez le port de sortie à l'appareil (s) avec le câble de charge externe ou sur le dessous de l'appareil.
2. Appuyez deux fois sur le bouton pour arrêter la charge.
3. Le produit s'éteindra automatiquement lors de la déconnexion de l'appareil.

Sécurité et précaution:

1. Veuillez ne pas heurter le produit avec un objet contondant ou pointu. Ne jetez pas ou ne laissez pas tomber ce produit pour éviter de causer des dommages.
2. Veuillez utiliser un adaptateur avec sortie 5.0V-5.5V pour charger ce produit.
3. Il doit être utilisé avec la tension correcte pour éviter d'endommager le produit et l'équipement associé.
4. Les fournisseurs n'assument aucune responsabilité pour tout dommage qui pourrait survenir avec le mauvais fonctionnement de ce produit.
5. S'il n'y a pas de sortie d'alimentation du produit, il vous suffit de le recharger pour qu'il revienne à la normale.
6. Conservez ce produit dans un endroit sec. Ne jamais placer ou utiliser le produit dans des conditions humides ou sales.
7. Ne jetez pas ce produit au feu.
8. Ne laissez jamais les enfants jouer avec, surtout pour les accessoires.
9. Veuillez ne pas démonter et remonter nos produits pour changer le système de protection, cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
10. Veuillez cesser d'utiliser ce produit en cas d'anomalies, telles qu'une odeur anormale, une surchauffe, une décoloration ou un changement de forme.
11. Veuillez ne pas tirer et sortir avec une force excessive pour éviter d'endommager la prise et vos appareils.
12. Il est normal que le produit devienne chaud après une utilisation prolongée.
13. Une fois la charge de vos appareils terminée, veuillez retirer le câble de charge pour éviter de consommer la capacité de ce produit.
14. Ce produit a une batterie au lithium intégrée, veuillez l'utiliser avec précaution.
15. Tous les accessoires et l'adaptateur (si nécessaire) ne seront utilisés que pour ce produit.
16. Déchargez et rechargez la banque d'alimentation au moins une fois toutes les deux semaines. Cela maintiendra la batterie en bon état. Dans certains cas, charger la batterie en continu et ne pas la décharger peut entraîner l'épuisement de la batterie externe même en quelques mois.
17. Si la batterie externe n'est pas utilisée dans un délai d'un mois, stockez la batterie chargée à plus de 50 % dans un endroit frais et sec, à l'écart des objets métalliques. N'UTILISEZ PAS de cycles de charge courts - ils raccourcissent la durée de vie de la batterie.

La capacité est une capacité nominale de la batterie. La quantité efficace de transfert d'énergie peut varier.

ATTENTION!

Les batteries Li-poly rechargeables peuvent s'enflammer, exploser ou fuir si elles sont chauffées à des températures très élevées. Ils ne doivent pas être entreposés dans la voiture pendant les journées chaudes et ensoleillées. Un court-circuit de la batterie peut provoquer l'incendie ou l'explosion. N'ouvrez pas la batterie. Les batteries Li-poly rechargeables contiennent des dispositifs de sécurité qui, s'ils sont endommagés, peuvent également provoquer l'incendie ou l'explosion de la batterie. Charger une batterie est dangereux. Lors de la charge, la batterie chauffée, ce qui peut entraîner une explosion.



Élimination correcte des équipements électriques et électroniques usagés:

Le produit est marqué d'une poubelle barrée, conformément à la directive européenne 2002/96 / CE relative aux équipements électriques et électroniques usagés (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE). Les produits portant ce symbole ne doivent pas être utilisés ou jetés avec les autres déchets ménagers après la fin de leur durée de vie. L'utilisateur est obligé de se débarrasser des équipements électriques et électroniques usagés en les livrant à un point désigné, où ces déchets dangereux sont soumis au processus de recyclage. La collecte de ce type de déchets dans des lieux dédiés et le bon processus de leur valorisation contribuent à la protection des ressources naturelles. Un bon recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques a un effet bénéfique sur la santé humaine et l'environnement. Afin d'obtenir des informations sur où et comment éliminer les équipements électriques et électroniques usagés d'une manière respectueuse de l'environnement, l'utilisateur doit contacter les autorités locales compétentes, le point de collecte des déchets ou le point de vente où l'équipement a été acheté.



Asgard Sp. z o.o. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales, ainsi qu'aux autres dispositions des directives européennes concernant une «Nouvelle approche».



Power bank SEGURO 10 000 mAh (45124)

MANUALE

Specifiche:

- Tipo di batteria: batteria ai polimeri di litio.
- Ingresso micro e USB.
- Capacità: 10.000 mAh.
- Tensione: ingresso/uscita: 5 V/2,1 A.
- Materiale della cassa: ABS + gomma.
- 3 livelli di regolazione dell'impugnatura.

Linee guida per l'uso:

Per caricare il prodotto:

- a. Collegare il prodotto a una fonte di alimentazione con il cavo di ricarica o qualsiasi altro cavo fornito nella parte inferiore del dispositivo.
- b. Durante la ricarica del prodotto, l'indicatore LED si accende e 4 spie LED si accendono quando è completamente carico.

Per caricare i tuoi dispositivi elettronici utilizzando questo prodotto:

1. Collegare la porta di uscita al. dispositivo/i con il cavo di ricarica esterno o sul lato inferiore del dispositivo.
2. Premendo due volte il pulsante si interrompe la ricarica.
3. Il prodotto si spegnerà automaticamente quando si scollega il dispositivo.

Sicurezza e Precauzione:

1. Si prega di non colpire il prodotto con articoli smussati o taglienti. Non lanciare o far cadere questo prodotto per evitare di causare danni.
2. Utilizzare un adattatore con uscita 5,0 V-5,5 V per caricare questo prodotto.
3. Deve essere utilizzato con la tensione corretta per evitare danni al prodotto e alle apparecchiature associate.
4. I fornitori non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni che possono verificarsi con il funzionamento improprio di questo prodotto.
5. Se non c'è potenza in uscita dal prodotto, è sufficiente ricaricarlo per riportarlo alla normalità.
6. Conservare questo prodotto in un luogo asciutto. Non posizionare o utilizzare mai il prodotto in condizioni di bagnato o sporco.
7. Non gettare questo prodotto nel fuoco.
8. Non lasciare mai che i bambini ci giochino, soprattutto per gli accessori.
9. Si prega di non smontare e rimontare i nostri prodotti per modificare il sistema di protezione, potrebbe causare incendi o esplosioni.
10. Si prega di interrompere l'uso di questo prodotto se si verificano anomalie, come odore anomalo, surriscaldamento, scolorimento o cambiamento di forma.
11. Si prega di non tirare dentro e fuori con una forza eccessiva per evitare danni alla presa e ai dispositivi.
12. È normale che il prodotto si surriscaldi dopo un uso prolungato.
13. Al termine della ricarica dei dispositivi, rimuovere il cavo di ricarica per evitare di consumare la capacità di questo prodotto.
14. Questo prodotto ha una batteria al litio incorporata, si prega di utilizzare con attenzione.
15. Tutti gli accessori e l'adattatore (se necessario) verranno utilizzati solo per questo prodotto.
16. Scaricare e ricaricare il power bank almeno una volta ogni due settimane. Ciò manterrà la batteria in buone condizioni. In alcuni casi, caricare la batteria continuamente e non scaricarla può causare l'esaurimento del power bank anche nel giro di pochi mesi.
17. Se il power bank non viene utilizzato entro un mese, conservare la batteria che è stata caricata per più del 50% in un luogo fresco e asciutto, lontano da oggetti metallici. NON utilizzare cicli di ricarica brevi: riducono la durata della batteria.

La capacità e una capacità nominale della batteria. La quantità effettiva di trasferimento di energia può variare.

ATTENZIONE!

Le batterie ai polimeri di litio ricaricabili possono incendiarsi, esplodere o perdere liquido se vengono riscaldate a temperature molto elevate. Non devono essere conservati in macchina durante le giornate calde e soleggiate. Un cortocircuito della batteria può causare l'accensione o l'esplosione. Non aprire la batteria. Le batterie ricaricabili Li-poly contengono dispositivi di sicurezza che, se danneggiati, possono anche causare l'accensione o l'esplosione della batteria. Caricare una batteria è pericoloso. Durante la ricarica, la batteria si surriscalda, il che può causare esplosioni.



Corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate:

Il simbolo sul prodotto significa che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere riciclate o smaltite con altri rifiuti domestici. Per un trattamento, recupero e riciclaggio adeguati, il dispositivo deve essere portato in punti di raccolta designati dove tali dispositivi sono accettati gratuitamente. In alcuni paesi, dopo l'acquisto di un prodotto simile, i dispositivi usati possono anche essere restituiti al rivenditore locale. Il corretto smaltimento di questo tipo di prodotto aiuta a conservare preziose risorse naturali e a prevenire potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente, che possono essere associati a una gestione inappropriata dei rifiuti. Si prega di contattare l'autorità locale per maggiori dettagli sul punto di raccolta designato più vicino. Possono essere applicate sanzioni per lo smaltimento improprio di questi rifiuti, in conformità con le normative nazionali.



Asgard Sp. z o.o. con la presente dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali delle Direttive Nuovo Approccio dell'Unione Europea.

Asgard Sp. z o.o., ul. Rolna 17, 62-081 Baranowo, Polonia
Paese di origine: China



MANUAL

Specificații:

- Tip baterie: baterie cu litiu polimer.
- Intrare micro și USB.
- Capacitate: 10 000 mAh.
- Tensiune: intrare/ieșire: 5V/2.1A.
- Material carcasa: ABS + cauciuc.
- 3 niveluri de reglare a prinderi.

Ghid de utilizare:

Pentru a încărca produsul:

- a. Conectați produsul la o sursă de alimentare cu cablul de încărcare sau orice alt cablu furnizat în partea de jos a dispozitivului.
- b. La încărcarea produsului, indicatorul LED se va aprinde și 4 lumini LED se vor aprinde când acesta este complet încărcat.

Pentru a vă încărca dispozitivele electronice folosind acest produs:

1. Conectați portul de ieșire la dispozitiv(e) cu cablul de încărcare extern sau pe partea inferioară a dispozitivului.
2. Apăsând butonul de două ori se oprește încărcarea.
3. Produsul va fi oprit automat la deconectarea dispozitivului.

Securitate și precauție:

1. Vă rugăm să nu loviți produsul cu niciun articol contondent sau ascuțit. Nu aruncați sau scăpați acest produs pentru a evita provocarea de daune.
2. Vă rugăm să utilizați un adaptor cu ieșire 5.0V-5.5V pentru a încărca acest produs.
3. Trebuie utilizat cu tensiunea corectă pentru a evita deteriorarea produsului și echipamentului asociat.
4. Furnizorii nu își asumă nicio responsabilitate pentru eventualele daune care pot apărea în cazul utilizării necorespunzătoare a acestui produs.
5. Dacă produsul nu iese putere, trebuie doar să îl reîncărcați pentru a reveni la normal.
6. Păstrați acest produs într-un loc uscat. Nu amplasați și nu utilizați niciodată produsul în condiții umede sau murdare.
7. Nu aruncați acest produs în foc.
8. Nu lăsați niciodată copiii să se joace cu el, în special pentru accesorii.
9. Vă rugăm să nu dezasamblați și remontați produsele noastre pentru a schimba sistemul de protecție, acesta poate provoca incendiu sau explozie.
10. Vă rugăm să opriți utilizarea acestui produs dacă apar anomalii, cum ar fi miros anormal, supraîncălzire, decolorare sau schimbare de formă.
11. Vă rugăm să nu trageți înăuntru și afară cu forță puternică pentru a evita deteriorarea prizei și a dispozitivelor dumneavoastră.
12. Este normal ca produsul să devină fierbinte după ce ați continuat să îl utilizați o perioadă lungă de timp.
13. După ce ați terminat de încărcat dispozitivele, vă rugăm să scoateți cablul de încărcare pentru a evita consumarea capacității acestui produs.
14. Acest produs are o baterie cu litiu încorporată, vă rugăm să utilizați cu atenție.
15. Toate accesoriile și adaptorul (dacă este necesar) vor fi utilizate numai pentru acest produs.
16. Descărcați și reîncărcați banca de alimentare cel puțin o dată la două săptămâni. Acest lucru va menține bateria în stare bună. În unele cazuri, încărcarea continuă a bateriei și nedescărcarea acesteia poate duce la epuizarea băncii de alimentare chiar și în câteva luni.
17. Dacă banca de alimentare nu este folosită în decurs de o lună, depozitați bateria care a fost încărcată mai mult de 50% într-un loc răcoros și uscat, departe de obiecte metalice. Nu utilizați cicluri scurte de încărcare - acestea scurtează durata de viață a bateriei.

Capacitatea este o capacitate nominală a bateriei. Cantitatea efectivă de transfer de energie poate varia.

ATENȚIE!

Bateriile reîncărcabile Li-poli se pot aprinde, exploda sau scurge dacă sunt încălzite la temperaturi foarte ridicate. Nu trebuie depozitate în mașină în zilele calde și însorite. Un scurtcircuit al bateriei poate provoca aprinderea sau explozia. Nu deschideți bateria. Bateriile reîncărcabile Li-poli conțin dispozitive de siguranță care, dacă sunt deteriorate, pot provoca, de asemenea, aprinderea sau explozia bateriei. Încărcarea bateriei este periculoasă. La încărcare, bateria se încălzește, ceea ce poate duce la explozie.



Informații privind eliminarea pentru utilizatorii de deeurile de echipamente electrice și electronice:

Acest simbol de pe produs înseamnă ca produsele electrice și electronice uzate nu trebuie amestecate cu deeurile menajere generale. Pentru tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare, va rugăm să duceți acest produs (produsele) la punctele de colectare desemnate unde vor fi acceptate gratuit. Alternativ, în unele țări este posibil să vă puteți returna produsele la distribuitorul local la cumpărarea unui produs nou echivalent. Aruncarea corectă a acestui produs va contribui la economisirea resurselor valoroase și la prevenirea oricăror efecte negative potențiale asupra sănătății umane și a mediului, care altfel ar putea apărea din cauza manipulării inadecvate a deeurilor. Vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru detalii suplimentare despre cel mai apropiat punct de colectare desemnat. S-ar putea aplica penalități pentru eliminarea incorectă a acestor deuri, în conformitate cu legislația dumneavoastră națională.



Asgard sp. z o.o. prin prezenta declara ca acest produs respecta cerințele esențiale ale Directivelor Noi Abordări ale Uniunii Europene.



MANUELL

Specifikationer:

- Batterityp: litiumpolymerbatteri.
- Mikro & USB-ingång.
- Kapacitet: 10 000 mAh.
- Spänning: ingång/utgång: 5V/2,1A.
- Boettmaterial: ABS+gummi.
- 3 nivåer av greppjustering.

Riktlinjer för användning:

För att ladda produkten:

- a. Anslut produkten till en strömkälla med laddningskabeln eller någon annan kabel som finns på enhetens undersida.
- b. När produkten laddas tänds LED-indikatorn och 4 LED-lampor tänds när den är fulladdad.

Så här laddar du din elektroniska enhet med den här produkten:

1. Anslut utgångsporten till enheten(erna) med den externa laddningskabeln eller på enhetens undersida.
2. Att trycka två gånger på knappen stoppar laddningen.
3. Produkten stängs av automatiskt när enheten kopplas bort.

Säkerhet och försiktighet:

1. Vänligen slå inte produkten med någon trubbig eller vass artikel. Kasta eller tappa inte denna produkt för att undvika att orsaka skador.
2. Använd adapter med utgång 5.0V-5.5V för att ladda denna produkt.
3. Den måste användas med rätt spänning för att undvika skador på produkten och tillhörande utrustning.
4. Leverantörerna tar inget ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid felaktig användning av denna produkt.
5. Om det inte finns någon effekt från produkten behöver du bara ladda om den för att den ska bli normal igen.
6. Förvara denna produkt på en torr plats. Placera eller använd aldrig produkten i våta eller smutsiga förhållanden.
7. Kasta inte denna produkt i en eld.
8. Låt aldrig barn leka med den, speciellt inte för tillbehören.
9. Vänligen ta inte isär och montera om våra produkter för att ändra skyddssystemet, det kan orsaka brand eller explosion.
10. Vänligen sluta använda denna produkt om några avvikelser uppstår, såsom onormal lukt, överhettning, missfärgning eller formförändring.
11. Dra inte in och ut med stark kraft för att undvika skador på uttaget och dina enheter.
12. Det är normalt att produkten blir varm efter långvarig användning.
13. När du har laddat dina enheter, ta bort laddningskabeln för att undvika att förbruka kapaciteten för denna produkt.
14. Denna produkt har ett inbyggt litiumbatteri, använd försiktigt.
15. Alla tillbehör och adapter (om nödvändigt) kommer endast att användas för denna produkt.
16. Ladda ur och ladda om powerbanken minst en gång varannan vecka. Detta kommer att hålla batteriet i gott skick. I vissa fall kan en kontinuerlig laddning av batteriet och att inte ladda ur det göra att powerbanken tar slut även inom några månader.
17. Om powerbanken inte används inom en månad, förvara batteriet som har laddats mer än 50 % på en sval och torr plats borta från metallföremål. Använd INTE korta laddningscykler - de förkortar batteriets livslängd.

Kapaciteten är en nominell batterikapacitet. Effektiv mängd energioverföring kan variera.

UPPMÄRKSAMHET!

Uppladdningsbara Li-poly-batterier kan antändas, explodera eller läcka om de värms upp till mycket höga temperaturer. De bör inte förvaras i bilen under varma och soliga dagar. Ett batteri Kortslutning kan orsaka antändning eller explosion. Öppna inte batteriet. Uppladdningsbara Li-poly-batterier innehåller säkerhetsanordningar som, om de skadas, även kan få batteriet att antändas eller explodera. Att ladda ett batteri är farligt. Vid laddning värms batteriet upp, vilket kan leda till explosion..



Korrekt avfallshantering av begagnad elektrisk och elektronisk utrustning:

Symbolen på produkten betyder att elektrisk och elektronisk utrustning inte får återvinnas eller kasseras med annat hushållsavfall. För korrekt behandling, återvinning och återvinning ska enheten föras till utsedda uppsamlingsställen där sådana enheter accepteras gratis. I vissa länder kan du också returnera dina begagnade enheter till din lokala återförsäljare efter att ha köpt en liknande produkt. Korrekt bortskaffande av denna typ av produkt hjälper till att spara värdefulla naturresurser och förhindra potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön, vilket kan förknippas med olämplig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för mer information om närmaste utsedda samlingsplats. Påföljder kan gälla för felaktigt bortskaffande av detta avfall, i enlighet med nationella bestämmelser.



Asgard Sp. Zoo. förklarar att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven och andra bestämmelser i EU: s "New Approach" -direktiv.

